

リモコンスタンド

FKF-20M

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき

誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。


不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

各部の名称	1
安全上のご注意	2
使用上のご注意	3
お手入れ	4
アフターサービスについて	5
保証書	裏表紙

■各部の名称



■安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意 …… 「取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



…… 「注意なさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



禁止

…… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



分解禁止

…… 「分解してはいけません！」

注意

修理技術者以外の人には絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。



分解禁止

手すりとして使用しないでください。

※破損し、ケガをする恐れがあります。



禁止

邪魔になるところに設置しないでください。

※ぶつかって、ケガをする恐れがあります。



禁止

周囲にガラス等の割れやすいものがないことを確認してください。

※ぶつかって、破損する恐れがあります。



禁止

⚠ 注意

移動の際は、パイプ部を持って移動させてください。

※破損し、ケガをする恐れがあります。



禁止

引きずって移動しないでください。

※床をキズつける恐れがあります。



禁止

硬いものをぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。

※破損し、ケガをする恐れがあります。




禁止

■使用上のご注意

リモコンの副操作部を操作する際は、リモコンスタンドから外して行ってください。

- リモコンスタンドは、右図の推奨範囲内に設置してください。
- 範囲外に設置する際は、スクリーンを設置してください。その際、便座に着座した状態で確実に受信することを確認してください。



- 直射日光（西日等）や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。
- ガラスや鏡張りの空間では誤作動することがあります。
- 設置に必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことを確認してください。
- 黒っぽい壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。
この場合は、リモコンの位置を変えて設置し直してください。

■お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

- 汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあと水ぶきをし、最後に乾いた布で水分をふきとってください。
- 製品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。
 - ・ クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
 - ・ 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
 - ・ ナイロンたわし、ブラシ等
 - ・ シンナー、ベンジン等の溶剤
- リモコンのメンテナンスについては、リモコンの取扱説明書をご参照ください。

■アフターサービスについて

1. 修理を依頼される前に



修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。



分解禁止

2. 保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付の日から 2 年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

〈保証期間中は〉

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

〈保証期間が過ぎているときは〉

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

〈修理料金は〉

- “技術料” + “出張料” + “部品代” で構成されています。

〈連絡していただきたい内容〉

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番（本書表紙にてご確認ください）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。

保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

取扱店またはお客さま相談センター（保証書に記載のフリーダイヤルをご利用ください）へお問い合わせください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。


品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。


品名： リモコンスタン ド		(品番：)	
保証期間 取付日より 2 ヶ年		取付日 年 月 日	
お客さま	おなまえ	取扱店名	
	おところ		
	おでんわ () -	TEL () -	
お客さまへ ・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。 ・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。			

無料修理規定 (保証規定)

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。(免責事項)
 - (1)用途以外(車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等)に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
 - (2)指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
 - (3)お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
 - (4)専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
 - (5)建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
 - (6)経年変化使用に伴う外観上の現像(塗装の色あせ、もらい錆等)または使用に伴う消耗部品の摩耗などにより生じる不具合
 - (7)海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境(煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス)に起因する不具合
 - (8)小動物(犬、猫、ねずみ、昆虫等)の行為または蔓(つる)や根などの植物の害に起因する不具合
 - (9)天災地変(火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等)に起因する不具合による故障および損傷
 - (10)戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
 - (11)自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
 - (12)保証書の期限切れまたは提示がない場合
 - (13)本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
- 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ

TEL  0 1 2 0 - 1 7 9 4 - 0 0


FAX  0 1 2 0 - 1 7 9 4 - 3 0


受付時間：平日 9:00～19:00

土日・祝日 10:00～18:00

(夏季、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼はINAXメンテナンスへ

TEL  0 1 2 0 - 1 7 9 4 - 1 1

FAX  0 1 2 0 - 1 7 9 4 - 5 6

受付時間：9:00～22:00 (365日受付&修理)

株式会社 INAX

〒479-8585 愛知県常滑市鯉江本町5-1

ホームページアドレス <http://www.inax.co.jp/>

GSZ-1118 (08060)